



* 電気が遮断されていることを確認して下さい。
 トランス等の機器の蓋をあける。
 添付の手袋を装着する。
 添付の専用ガラスピンの蓋を取り出し、蓋を緩めておく。(蓋を持ち上げれば蓋があく程度まで緩めるが、ゴミ等が入らないように蓋を付けたままにしておく。) 添付のスポイトを使用して、機器内部の絶縁油を吸い上げる。



用意しておいたガラスピンの蓋をあけ、ピンの中へ油を押し込む。
 ガラスピンの半分以上まで油を入れる。
 しっかりと栓をして、元の袋へ戻しチャックを閉じ、袋に試料の名称を記入する。
 使用したスポイトは、余分な油を元の機器へ戻し、添付の空袋の中へ入れる。



次の試料を採取する時は、スポイトとガラスピンを新たに取り替え、上記の～を繰り返す。

- ・手袋を取り替える必要はありませんが、油が付着したり、汚れたりした場合は取り替えてください。
- ・やや滑りやすいので注意してください。
- ・使い終わった、スポイトや手袋は袋に入れてチャックを閉じ、試料と一緒に送り返して下さい。