



ダニアレルゲン試料採取手順



①シカアレルテスト®ダニ検査用集塵袋をチャックポリリから取り出します。

※開封後はすぐにご使用ください。



②集塵袋を掃除機にセットし、検査を行いたい場所（1㎡）からホコリを吸引します。

※1㎡に満たない場合は、約1分間吸引してください。（ぬいぐるみ等）

※掃除機のノズル形状により装着できない場合があります。

※ごみの中に、ダニアレルゲンが含まれている場合がございますので、付属の手袋を装着して作業してください。



③集塵袋をチャックポリリに戻して、終了です。

お急ぎの際は宅配便でご郵送ください。

ご不明点・ご質問ありましたらご連絡ください。