



- * 電気が遮断されていることを確認して下さい。
- ①トランス等の機器の蓋をあける。
 - ②添付の手袋を装着する。
 - ③添付の専用ガラスビンを袋から取り出し、蓋を緩めておく。(蓋を持ち上げれば蓋があく程度まで緩めるが、ゴミ等が入らないように蓋を付けたままにしておく。)
 - ④添付のスポイトを使用して、機器内部の絶縁油を吸い上げる。



- ⑤用意しておいたガラスビンの蓋をあけ、ビンの中へ油を押し込む。
- ⑥ガラスビンの半分以上まで油を入れる。
- ⑦しっかりと栓をして、元の袋へ戻しチャックを閉じ、袋に試料の名称を記入する。
- ⑧使用したスポイトは、余分な油を元の機器へ戻し、添付の空袋の中へ入れる。



- ⑨次の試料を採取する時は、スポイトとガラスビンを新たに取り替え、上記の①～⑧を繰り返す。
- ・手袋を取り替える必要はありませんが、油が付着したり、汚れたりした場合は取り替えてください。
 - ・やや滑りやすいので注意してください。
 - ・採取ビンのふたはしっかりと閉めてください。

絶縁油等の採取方法